

CT-101-FR

ENPHASE

Votre énergie . Votre choix . Toujours en action

Index

- 1. Coller des étiquettes
- 2. Connecter l'Envoy
- 3. Installation du TC
- 4. Mesure de la tension (Consommation)
- 5. Mesure de la tension (Production)
- 6. Points d'attention
- 7. Mise en service avec ITK (Production)
- 8. Mise en service avec ITK (Consommation)





Étape 1 - Coller des étiquettes





Étape 2 - Connecter l'Envoy

- Connectez toujours le câble blanc sur le bornier du haut.
- Connectez toujours le câble bleu sur le bornier du bas (Bleu en Bas).
- Il se peut que le câble du TC doive être raccourci ou rallongé, consultez le manuel de l'Envoy-S Metered pour obtenir des détails.
- Connectez le câble du TC à l'Envoy avant de serrer le TC autour du conducteur (actif) !



Étape 3 - Installation du TC



Étape 4.1 - Mesure de la tension (Consommation)



Étape 4.2 - Mesure de la tension (Consommation)



Étape 5.1 - Mesure de la tension (Production)



Étape 5.2 - Mesure de la tension (Production)



Étape 6 - Points d'attention

- 1. Allumez l'ensemble de l'installation pour pouvoir effectuer les mesures.
- 2. Répétez les étapes 4 et 5 pour chaque phase !
- 3. Chaque mesure de **OV** est mesurée sur la même phase, c'est bien.
- Lors de la mesure de 400V, les phases sont inversées dans l'installation, ce qui provoque des mesures incorrectes avec l'Envoy.

Ne débranchez pas les câbles au hasard et ne déplacez pas les TC. N'oubliez pas que les chiffres parlent d'eux-mêmes !



Étape 7.1 - Mise en service avec ITK



0	Production Mo Disabled	eter	>
0	Consumption Disabled	Meter	>
•	4	2	XX

ENPHASE

commencer

Étape 7.2 - Mise en service avec ITK

Utilisez le menu déroulant pour définir la configuration de la phase.

Dans cet exemple, nous supposons une maison triphasée, nous choisissons donc L1+L2+L3.



Appuyez sur **Oui** pour continuer jusqu'à l'Assistant de configuration.





continuer

Appuyez sur **Suivant** pour

Étape 7.3 - Mise en service avec ITK



Vérifiez maintenant si les valeurs sur L1 sont positives. Cette étape suppose que le test au voltmètre a déjà été effectué pour vérifier que les phases sont égales sur toute la ligne.

Des valeurs négatives signifient qu'il y a une erreur dans l'installation.

Vérifiez ceci pour toutes les phases.



Cochez les cases lorsque les étapes sont terminées et appuyez sur **Suivant**



Étape 7.4 - Mise en service avec ITK

Mettez le système PV hors tension.

Lorsque l'Envoy et le Q Relay sont branchés sur le même disjoncteur différentiel, ne l'éteignez pas.

L'Envoy s'éteindra et vous devrez recommencer la mise en service.

Dans ce cas, la production peut être (temporairement) arrêtée via un interrupteur d'isolement ou via le bouton TEST du Q Relay.





Étape 7.5 - Mise en service avec ITK

Vérifiez si la mesure de la production est nulle ou proche de zéro.

Si la mesure est conforme aux attentes, appuyez sur **Activer** pour activer le compteur de production. Puis appuyez sur **Terminé**.







Étape 7.6 - Mise en service avec ITK

Une valeur de production **négative** indique un défaut dans l'installation du TC

Vérifiez le sens du TC et le câble qui traverse le TC

Vérifiez qu'il n'y a pas de connexions inversées



Suivez les suggestions pour résoudre le problème



Étape 8.1 - Mise en service avec ITK

Appuyez sur **Compteur de** consommation

NOTE : Le compteur de production doit être configuré et activé avant que le compteur de consommation ne soit activé.

Ac Ap	oduction tive Power parent Pov	• Meter • : -0 W wer : 30 V	A	
L1(A)				
0.00 W	13.10 VA	0.11 A	122.35 Vrms	0.00 PF
L2(B)				
-0.00 W	17.31 VA	0.14 A	122.32 Vrms	0.00 PF
Co	onsumpti	ion Mete	r	1
Dis	onsumpti sabled	ion Mete	r	



Étape 8.2 - Mise en service avec ITK

Connected to ENVOY_008818. Don't move your device away
Total home load 21 Apr 2020, 05:50:53 PM
32.73 w 💠
L1(A) 16.31 W L2(B) 16.37 W L3(C) 0.00 W
 Switch OFF the PV breakers. Switch OFF the Enphase Battery circuit.
NEXT >
Skip the wizard and enable the meter.

Activez une charge de haute puissance connue pour effectuer un second contrôle du compteur

Appuyez sur **Suivant** pour confirmer les mesures





Vérifiez que tous

les circuits PV et

de batterie sont

hors tension

Appuyez sur

Suivant pour

continuer

Étape 8.3 - Mise en service avec ITK

PV et stockage sur batterie désactivés ?

Avec la charge supplémentaire allumée, la charge totale de la maison devrait augmenter.

Appuyez sur Suivant







Étape 8.4 - Mise en service avec ITK

La production PV doit être désactivée jusqu'à cette étape

Appuyez pour sélectionner « Allumer les disjoncteurs PV... »

Allumez la production PV et démarrez la minuterie



La puissance nette change une fois que les micro-onduleurs produisent

Appuyez sur **Suivant** pour continuer





Étape 8.5 - Mise en service avec ITK



Étape 8.6 - Mise en service avec ITK







Étape 8.7 - Mise en service avec ITK





Y PI	roduction	n Meter		>
Ac	tive Powe	r : 2 kW		
Ap	oparent Po	wer:2 kV/	4	
L1(A)				
1.20	1.20	9.70	124.09	1.00
kW	kVA	A	Vrms	PF
L2(B)				
1.20	1.21	9.70	124.20	1.00
			A discourse of	0.5
kW Ci Ac	onsumpt tive Powe	ion Mete r : 3 kW (E wer : 3 kV/	vrms r xporting to	Grid)
KW Ci Ac Ap M	eter Locati	ion Mete r : 3 kW (E wer : 3 kV/	r xporting to A with Solar	Grid)
kW C (Ac Ar M	onsumpt otive Powe oparent Po eter Locati	ion Mete r : 3 kW (E wer : 3 kV/ ion : Load	r xporting to A with Solar	Grid)
kW C Ac Ar M L1(A) -1.26	kVA onsumpt ctive Powe oparent Po eter Locati 1.27	ion Mete r : 3 kW (E wer : 3 kW ion : Load	r xporting to A with Solar 124.00	-0.99
kW C Ac Ac Ar M L1(A) -1.26 kW	kVA onsumpt ctive Powe oparent Po eter Locati 1.27 kVA	A ion Mete r : 3 kW (E wer : 3 kW ion : Load v 10.21 A	r xporting to A with Solar 124.00 Vrms	-0.99 PF
kW C (Ac Af M L1(A) -1.26 kW L2(B)	kVA onsumpt stive Powe oparent Po eter Locati 1.27 kVA	A ion Mete r : 3 kW (E wer : 3 kV/ on : Load 10.21 A	r xporting to A with Solar 124.00 Vrms	PF Grid) -0.99 PF
kW Cl Ac Ac Ar M M L1(A) -1.26 kW L2(B) -1.26	kVA chive Powe parent Po eter Locati 1.27 kVA 1.26	A ion Mete r : 3 kW (E wer : 3 kV/ on : Load 10.21 A 10.18	r xporting to A with Solar 124.00 Vrms	-1.00
kW CA Ac Af M L1(A) -1.26 kW L2(B) -1.26 kW	kVA onsumpt tive Powe oparent Po eter Locati 1.27 kVA	A ion Mete r : 3 kW (E wer : 3 kV) on : Load 10.21 A 10.18 A	vrms r xporting to A with Solar 124.00 Vrms 124.17 Vrms	-1.00 PF



