

Sostituzione di un Enphase IQ Series ACM Microinverter

Leggere e rispettare tutti gli avvisi e le istruzioni presenti in questa guida. Le avvertenze di sicurezza sono elencate sul retro di questa guida. Usare questa procedura per sostituire un Enphase IQ Series ACM Microinverter adoperando i ricambi forniti nel kit per la sostituzione.

Leggere e comprendere le informazioni di sicurezza sul retro di questa guida prima di installare i microinverter di ricambio.

Il microinverter è dotato di doppio isolamento, il che include la protezione da guasti a terra (GFP - Ground Fault Protection). Per supportare la GFP, usare solo moduli PV provvisti di cavi CC etichettati come fili o cavi PV. Per conoscere i requisiti di messa a terra per l'array e la struttura PV, fare riferimento ai codici elettrici e agli standard locali.

PREPARAZIONE

- A) Scaricare l'Enphase Installer App e aprirla per accedere alla propria Enphase Installer Platform. Con quest'app è possibile scansionare i numeri di serie dei microinverter e connettersi all'IQ Gateway per monitorare l'avanzamento dell'installazione del sistema. Per effettuare il download, accedere a <https://enphase.com/it-it/installatori/app> oppure scansionare il codice QR a destra.



- B) Il kit include un singolo Enphase microinverter:

Modello del kit	Microinverter
IQ7-60-ACM-INT-RMA	IQ7-60-ACM-INT-NM
IQ7PLUS-72-ACM-INT-RMA	IQ7PLUS-72-ACM-INT-NM
IQ7A-72-E-ACM-INT-RMA	IQ7A-72-E-ACM-INT-NM
IQ7A-72-M-ACM-INT-RMA	IQ7A-72-M-ACM-INT-NM

- Gli IQ7 Microinverter sono compatibili solo con moduli fotovoltaici a 60 celle.
- Gli IQ7+ e IQ7A Microinverter sono compatibili solo con moduli fotovoltaici a 60 e a 72 celle.

- C) Verificare di disporre delle seguenti apparecchiature:

- IQ Series Microinverter di ricambio, incluso nel kit
- IQ Disconnect Tool (Q-DISC-10)
- Voltmetro

- D) Verificare che i circuiti CA derivati soddisfino i seguenti limiti per il numero massimo di microinverter per derivazione, se protetti da un dispositivo di protezione dalla sovracorrente (OCPD) da 20 amp.

Numero massimo* di IQ Microinverter per circuito CA di derivazione		
IQ7	IQ7+	IQ7A (Ph+N)
15	12	10

* I limiti possono variare. Fare riferimento ai requisiti locali per definire il numero di microinverter per derivazione nell'area locale.

- E) Proteggere il sistema con dispositivi di protezione dai fulmini e di soppressione delle sovracorrenti. È anche importante disporre di una protezione da fulmini e sovracorrenti.

- F) Usare la mappa di installazione cartacea per registrare i numeri di serie dei dispositivi e la loro posizione nell'array. Questa mappa andrà consultata in seguito mentre si usa l'Installer App e il dispositivo mobile. La mappa è essenziale per un'eventuale risoluzione dei problemi del sistema.

- G) Ridimensionare la sezione del cavo CA in modo da tenere conto dell'aumento di tensione. Selezionare la dimensione corretta del cavo in base alla distanza che intercorre tra l'inizio del cavo Enphase IQ fino all'interruttore del centro di carico.

Procedura consigliata: Alimentare centralmente il circuito di derivazione per ridurre al minimo l'aumento di tensione in una derivazione completamente popolata.

INSTALLAZIONE

1 Rimozione dell'ACM


- A) Disseccare l'alimentazione CA aprendo l'interruttore del circuito di derivazione.
- B) Scollegare il microinverter dai connettori CC e CA. I connettori CC e CA vanno rimosso nello stesso modo, ossia usando lo stesso IQ Disconnect Tool. Se è presente un adattatore CC, inserire lo strumento di disconnessione e rimuovere l'adattatore. Mettere da parte l'adattatore per usarlo sul microinverter di ricambio.
- C) Sollevare l'intero modulo (pannello) CA dal soffitto, rispettando le istruzioni per la manipolazione e la sicurezza del produttore. Quindi, posizionarlo sul pavimento o su una superficie di lavoro idonea.




IQ Disconnect Tool

2 Installazione di un microinverter di ricambio

- A) Una volta posizionato sul pavimento, mettere il modulo CA in una posizione che consenta l'accesso al microinverter.
- B) Premere ciascuno dei quattro clip per liberare il microinverter dalla sua struttura.
- C) Premere e far scattare in posizione il microinverter di ricambio. L'etichetta Enphase deve essere rivolta verso l'alto e il modulo (pannello) CA verso il basso. Il microinverter inverter si innesterà con tutte e quattro le clip. Assicurarsi che il microinverter sia **innestato correttamente in tutte e quattro le clip**.
- D) Collegare il cavo CA del modulo al connettore CA del microinverter di ricambio.



- F) Togliere l'etichetta con il numero di serie dal nuovo IQ Series Microinverter di ricambio e applicarla sulla propria copia della mappa di installazione per annotarne la posizione oppure segnare la sua posizione per inserirla in seguito sulla mappa di array in AC Enphase Installer App. In seguito, sarà necessario scansionare l'etichetta e usare il generatore di array Enphase per assegnare le loro posizioni nell'array.




Applicare le etichette con i numeri di serie



148-00157-04

3 Verifica della posizione del microinverter

- A) Confrontare la posizione del microinverter di ricambio con le immagini nel passaggio.
- B) Se il microinverter non si trova nella sua posizione funzionale, usare entrambe le mani per sollevarlo. Si sentiranno quattro clic quando il microinverter si bloccherà nella posizione di installazione.
- C) Assicurarsi che i quattro fermi siano bloccati e che il microinverter non sia inclinato.




4 Reinserimento del modulo CA

- A) Reinserire il modulo (pannello) sul soffitto, o in un'altra posizione di montaggio, seguendo le istruzioni del produttore.
- B) Se necessario, recuperare l'adattatore CC messo da parte durante la rimozione del microinverter guasto e collegare l'adattatore al microinverter di ricambio.
- C) Fissare il connettore del IQ Cable al connettore CC del microinverter di ricambio. **Assicurarsi che il collegamento sia eseguito correttamente.**
- D) Ascoltare il clic dell'innesto dei connettori.

5 Gestione del cablaggio, se necessaria

- A) Usare i fermacavi o le fascette serracavo per fissare il cavo alla struttura. Aggiungerne uno almeno ogni 1,8 m (6 piedi).
- B) Avvolgere il cavo in eccesso in modo che non entri in contatto con il tetto. Non formare nodi che abbiano un diametro inferiore a 12 cm (4,75").



6 Eccitazione del sistema

- A) Attivare il sezionatore o l'interruttore di circuito CA per il circuito di derivazione.
- B) Attivare l'interruttore di circuito CA della rete principale. Il sistema inizierà a produrre energia **dopo un tempo di attesa di cinque minuti.**
- C) Verificare il LED sul lato connettore del microinverter:

LED	Indica
Verde lampeggiante	Funzionamento normale. La rete CA funziona normalmente e c'è comunicazione con l'IQ Gateway.
Arancione lampeggiante	La rete CA è normale, ma non c'è comunicazione con l'IQ Gateway. È normale finché non si completa il passaggio 7.
Rosso lampeggiante	La rete CA non è presente oppure non rientra nelle specifiche.
Rosso fisso	C'è una condizione di "Resistenza CC bassa, spegnimento" (GFI attivato). Utilizzare Enphase Installer Platform per ripristinarlo oppure fare riferimento al Manuale di installazione e utilizzo dell'IQ Gateway a pagina: https://enphase.com/it-it/installers/resources/documentation per avere maggiori informazioni.

7 Ritirare l'unità e aggiornare l'array

Opzione 1: Ritiro e sostituzione

- A) In Enphase Installer Platform, cercare la funzione "Ritiro e sostituzione" nella pagina "Impostazioni" facendo clic sull'icona a forma di ingranaggio.
- C) Scorre fino alla sezione self-service e fare clic su "Installa ricambio".
- D) Inserire il numero di serie del vecchio microinverter e quello del ricambio, quindi fare clic su "Invia".

Tutti i passaggi amministrativi verranno eseguiti automaticamente.

NOTA: finché il microinverter non inizia a inviare segnali a Enphase Installer App, il pannello rimarrà grigio.

Opzione 2: Ritirare l'unità e aggiornare l'array

- A) Mentre si è ancora in sede, avviare una ricerca dei dispositivi sull'IQ Gateway per rilevare la nuova unità:
 - Per i vecchi IQ Gateway, tenere premuto il pulsante Menu dell'IQ Gateway sul bordo destro. Dopo due secondi apparirà il menu dell'IQ Gateway. Continuare a tenere premuto il pulsante Menu. Quando sullo schermo LCD viene visualizzato il messaggio "Abilita ricerca dispositivi", rilasciare il pulsante.
 - Per l'IQ Gateway, premere il pulsante Cerca dispositivi (pulsante inferiore). Il LED delle comunicazioni del dispositivo lampeggia in verde durante la ricerca. (In alternativa, è possibile avviare la ricerca usando l'Installer App.)

NOTA: completare i seguenti passaggi una volta rientrati in ufficio.

- B) Ritirare il microinverter sostituito accedendo a Enphase Installer Platform e individuando l'array nel proprio dashboard Installatore. Accedere all'array e fare clic sull'unità sostituita. Fare clic sul numero di serie del dispositivo e, quindi, sul pulsante "Ritira" in alto nella schermata.
- C) Inserire il nuovo microinverter nell'array virtuale tornando alla schermata con la panoramica sull'array e facendo clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra. Scorrere fino al riquadro Dettagli array e aprire il Generatore di array. Individuare e fare clic sull'unica sostituita e, quindi, su "Annulla assegnazione" nella barra degli strumenti superiore. Trascinare l'unità appena installata nella posizione del modulo vuota dell'array, quindi fare clic su **Salva**.






Cronologia delle revisioni





REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
140-00157-04	Giugno 2023	Aggiornato il documento per i nomi dei prodotti e le modifiche redazionali










SICUREZZA



IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA CONSERVARE QUESTE INFORMAZIONI.












Questa guida include importanti istruzioni da seguire durante l'installazione degli IQ Series ACM RMA Microinverter.








	AVVERTENZA: Superficie calda.
	AVVERTENZA: Fare riferimento alle istruzioni per la sicurezza.
	PERICOLO: Rischio di scosse elettriche.
	Far riferimento al manuale
	Doppio isolamento

Simboli relativi alla sicurezza	
	PERICOLO: Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provocherà decesso o lesioni gravi.
	AVVERTENZA: Indica una situazione in cui, se non si seguono le istruzioni, potrebbe verificarsi un rischio per la sicurezza o un malfunzionamento dell'apparecchiatura. Usare estrema cautela e seguire attentamente le istruzioni.
	AVVERTENZA: Indica una situazione in cui, se non si seguono le istruzioni, potrebbero verificarsi lesioni da ustione.
	NOTA: Indica informazioni particolarmente importanti per l'utilizzo ottimale del sistema.

Sicurezza generale	
	PERICOLO: Rischio di scosse elettriche. Non usare l'apparecchio Enphase in un modo non specificato dal produttore. Farlo potrebbe provocare decesso o lesioni a persone e danni all'apparecchiatura.
	PERICOLO: Rischio di scosse elettriche. Siate consapevoli che l'installazione di questa apparecchiatura include il rischio di scosse elettriche. Non installare la scatola di derivazione/isolatore CA senza aver prima rimosso l'alimentazione CA dal sistema Enphase.
	PERICOLO: Rischio di scosse elettriche. I conduttori CC di questo sistema fotovoltaico non sono stati messi a terra e potrebbero essere energizzati.
	PERICOLO: Rischio di scosse elettriche. Diseccitare sempre il circuito di derivazione CA prima della manutenzione. Non scollegare mai connettori CC sotto carica.
	PERICOLO: Rischio di scosse elettriche. Rischio di incendio. Usare solo componenti del sistema elettrico approvati per ambienti umidi.
	PERICOLO: Rischio di scosse elettriche. Rischio di incendio. Solo il personale qualificato può risolvere i problemi, installare o sostituire gli Enphase microinverter oppure i IQ Cable e gli accessori.
	PERICOLO: Rischio di scosse elettriche. Rischio di incendio. Assicurarsi che il cablaggio CA e CC sia corretto e che nessun cavo CA o CC sia schiacciato o danneggiato. Assicurarsi che tutte le scatole di derivazione CA siano chiuse nel modo appropriato.
	PERICOLO: Rischio di scosse elettriche. Rischio di incendio. Non superare il numero massimo di microinverter in un circuito di derivazione CA indicato in questa guida. Proteggere i circuiti di derivazione CA di ciascun microinverter con un interruttore o fusibile di massimo 20 A, a seconda dei casi.
	PERICOLO: Rischio di scosse elettriche. Rischio di incendio. Solo il personale qualificato può collegare l'Enphase microinverter alla rete dell'utenza.
	AVVERTENZA: Rischio di danni all'apparecchiatura. I connettori Enphase maschio e femmina devono essere accoppiati solo al corrispondente connettore maschio/femmina.
	AVVERTENZA: Prima di installare o usare l'Enphase microinverter, leggere tutte le istruzioni e gli avvisi di sicurezza presenti nella descrizione tecnica, sul sistema Enphase microinverter e sull'impianto fotovoltaico (PV).
	AVVERTENZA: Non collegare gli Enphase microinverter alla rete o energizzare il circuito CA finché non sono state completate tutte le procedure di installazione e non è stata ricevuta la previa approvazione da parte della società della rete elettrica.
Sicurezza generale, continua	

	AVVERTENZA: Se l'array PV è esposto alla luce, la tensione CC viene fornita al PCE.
	NOTA: Per garantire un'affidabilità ottimale e soddisfare i requisiti della garanzia, gli Enphase IQ Microinverter e il IQ Cable devono essere installati seguendo le istruzioni presenti in questa guida.
	NOTA: Eseguire tutte le installazioni elettriche in conformità con i codici elettrici locali applicabili.
	NOTA: I connettori CA e CC sul cablaggio sono classificati come sezionatori solo se usati con un Enphase microinverter.
	NOTA: La protezione da fulmini e dalla relativa sovracorrente deve rispettare gli standard locali.

Sicurezza dei microinverter	
	PERICOLO: Rischio di scosse elettriche. Rischio di incendio. Non tentare di riparare da soli l'Enphase microinverter; non contiene parti riparabili dall'utente. Se smette di funzionare, contattare l'assistenza clienti Enphase per ottenere un numero RMA (autorizzazione al reso della merce) e avviare la procedura di reso. La manomissione o l'apertura dell'Enphase microinverter invalideranno la garanzia.
	PERICOLO: Rischio di incendio. I conduttori CC del modulo FV devono essere etichettati come "Filo FV" o "Cavo FV" quando sono accoppiati con l'Enphase microinverter.
	AVVERTENZA: L'intervallo di tensione operativa CC del modulo FV deve corrispondere all'intervallo di tensione di ingresso consentito dell'Enphase microinverter.
	AVVERTENZA: La massima tensione del circuito aperto del modulo FV non deve superare la tensione CC di ingresso massima specificata dell'Enphase microinverter.
	AVVERTENZA: Rischio di danni all'apparecchiatura. Installare il microinverter al di sotto del modulo FV per evitare l'esposizione diretta a pioggia, raggi UV e altri eventi climatici dannosi. Installare sempre il microinverter con la staffa rivolta verso l'alto. Non montare il microinverter sottosopra. Non esporre i connettori CA o CC (sul collegamento del IQ Cable, sul modulo fotovoltaico o sul microinverter) a pioggia o condensa prima di accoppiare i connettori.
	AVVERTENZA: Rischio di danni all'apparecchiatura. L'Enphase microinverter non è protetto dai danni dovuti all'umidità intrappolata nei sistemi di cablaggio. Non accoppiare mai i microinverter a cavi che sono rimasti scollegati ed esposti a condizioni di umidità. Una tale operazione annullerà la garanzia di Enphase.
	AVVERTENZA: Rischio di danni all'apparecchiatura. L'Enphase microinverter funziona solo con un modulo FV standard e compatibile con fattore di riempimento, tensione e correnti nominali appropriati. I dispositivi non supportati includono moduli PV smart, celle a combustibile, turbine eoliche o idriche, generatori CC, batterie non Enphase, ecc. Questi dispositivi non si comportano come moduli PV standard, perciò il loro funzionamento e la loro conformità non sono garantiti. Inoltre, questi dispositivi potrebbero danneggiare l'Enphase microinverter superando la sua potenza elettrica e rendendo il sistema potenzialmente non sicuro.
	AVVERTENZA: Rischio di ustioni cutanee. Il telaio dell'Enphase microinverter è il dissipatore. In normali condizioni operative, la temperatura dovrebbe essere di 20°C sopra quella ambientale; tuttavia, in condizioni estreme, il microinverter può raggiungere una temperatura di 90°C. Per ridurre il rischio di ustioni, usare cautela quando si lavora con i microinverter.
	NOTA: Molti modelli di Enphase microinverter dispongono di soglie di intervento per la tensione e la frequenza regolabili sul campo che potrebbe essere necessario impostare, a seconda dei requisiti locali. Tali correzioni possono essere eseguite solo da un installatore autorizzato con il permesso e i requisiti seguenti delle autorità per l'energia elettrica locali.
Sicurezza dei IQ Cable	
	PERICOLO: Rischio di scosse elettriche. Non installare il IQ Cable Terminator mentre l'alimentazione è collegata.
	PERICOLO: Rischio di scosse elettriche. Rischio di incendio. Durante la spelatura della guaina dal IQ Cable, assicurarsi che i conduttori non siano danneggiati. Se i fili esposti sono danneggiati, il sistema potrebbe non funzionare correttamente.
Sicurezza dei IQ Cable, continua	

	PERICOLO: Rischio di scosse elettriche. Rischio di incendio. Non lasciare i connettori CA sul IQ Cable scoperti per periodi prolungati. Coprire eventuali connettori inutilizzati con un cappuccio di tenuta.
	PERICOLO: Rischio di scosse elettriche. Rischio di incendio. Assicurarsi che i cappucci di tenuta protettivi siano installati su tutti i connettori CA inutilizzati. I connettori CA inutilizzati sono sotto tensione quando il sistema è energizzato.
	AVVERTENZA: Usare il terminatore solo una volta. Se si apre il terminatore a seguito dell'installazione, il meccanismo di aggancio viene distrutto. Non riutilizzare il terminatore. Se il meccanismo di aggancio è difettoso, non usare il terminatore. Non eludere o manipolare il meccanismo di aggancio.
	AVVERTENZA: Durante l'installazione del IQ Cable, fissare eventuali parti allentate per ridurre il pericolo di inciampare
	NOTA: Quando si avvolge il IQ Cable, non formare nodi che abbiano un diametro inferiore a 12 cm.
	NOTA: Se si deve rimuovere un cappuccio di tenuta, è necessario usare lo strumento di scollegamento Enphase.
	NOTA: Quando si installano i IQ Cable e gli accessori, rispettare le seguenti indicazioni: <ul style="list-style-type: none">• Non esporre le connessioni del terminatore o del cavo a liquidi diretti e pressurizzati (getti d'acqua, ecc.).• Non esporre le connessioni del terminatore o del cavo a immersione continua.• Non esporre le connessioni del terminatore o del cavo a tensione continua (ad es. quando si tira o si piega il cavo vicino alla connessione).• Usare solo i connettori e i cavi forniti in dotazione.• Evitare la contaminazione o l'accumulo di detriti sui connettori.• Usare le connessioni del terminatore o del cavo solo quando se tutti i componenti sono presenti e intatti.• Non installare o usare in ambienti potenzialmente esplosivi.• Evitare che il terminatore entri in contatto con una fiamma aperta.• Adattare il terminatore usando solo gli strumenti prescritti e nel modo prescritto.• Usare il terminatore per sigillare l'estremità del conduttore del IQ Cable; non sono consentiti altri metodi.

Nora per i prodotti di terze parti:

Qualsiasi prodotto di produttori o importatori terzi usato per installare o mettere in servizio prodotti Enphase deve rispettare le direttive EU applicabili e i requisiti dell'SEE (Spazio Economico Europeo). È responsabilità dell'installatore verificare che tutti tali prodotti siano etichettati correttamente e dispongano della documentazione attestante la conformità obbligatoria.

Conformità con le direttive UE

Questo prodotto è conforme con le seguenti direttive UE e può essere usato in Unione Europea senza alcuna limitazione.

- Direttiva 2014/30/EU sulla compatibilità elettromagnetica (EMC)
- Direttiva 2014/35/EU sulla bassa tensione (LVD)
- Direttiva 2011/65/EU sulla limitazione delle sostanze pericolose (RoHS)

Il testo completo della Dichiarazione di conformità (DoC) UE è disponibile al seguente indirizzo Internet <https://enphase.com/it-it/installers/resources/documentation>.

Produttore:
Enphase Energy Inc.,
47281 Bayside Pkwy, Fremont, CA, 94538, The United States of America,
PH: +1 707-763-4784

Importatore:
Enphase Energy NL B.V.,
Het Zuiderkruis 65, 5215MV, 's-Hertogenbosch,
The Netherlands,
PH: +31 73 3035859

© 2023 Enphase Energy. Tutti i diritti riservati.
Enphase, i loghi e CC, IQ e taluni altri marchi elencati all'indirizzo <https://enphase.com/trade-mark-usage-guidelines> sono marchi di Enphase Energy, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. Dati soggetti a modifica. Rev04/06-19-2023.

MAPPA DELL'INSTALLAZIONE

Al foglio: _____

Gruppo di pannelli:
Azimuth:
Inclinazione:
Foglio ____ / ____

Cliente:

Installatore:

N S E W

1	2	3	4	5	6	7
A						
B						
C						
D						
E						
F						
G						
H						
I						
J						

Al foglio: _____

Etichetta con il numero di serie
dell'IQ Gateway:

MAPPA DELL'INSTALLAZIONE

Al foglio: _____