

#### CT-101-IT



La tua

scelta

La tua energia  Sempre attiva

#### Indice

- 1. Applicazione delle etichette
- 2. Connessione a Envoy
- 3. Installazione dei TA (trasformatori)
- 4. Misurazione della tensione (consumo)
- 5. Misurazione della tensione (produzione)
- 6. Verificazioni
- 7. Messa in servizio con ITK (produzione)
- 8. Messa in servizio con ITK (consumo)





# Fase 1 - Applicazione delle etichette di riconoscimento fasi





## Fase 2 - Connessione a Envoy

- Connettere sempre il cavo bianco al terminale superiore.
- Connettere sempre il cavo azzurro al terminale inferiore (Azzurro su Inferiore).
- Il cablaggio dei TA può essere accorciato o allungato; per i dettagli fare riferimento al manuale di Envoy-S Metered
- Connettere il cablaggio dei TA all'Envoy prima di serrare il trasformatore intorno al conduttore (attivo)!



#### Fase 3 - Installazione dei TA



## Fase 4.1 - Misurazione della tensione (consumo)



## Fase 4.2 - Misurazione della tensione (consumo)



#### Fase 5.1 - Misurazione della tensione



#### Fase 5.2 - Misurazione della tensione



## Fase 6 - Verificazioni

- 1. Per poter eseguire le misurazioni, attivare l'intera installazione.
- 2. Ripetere i passaggi 4 e 5 per ciascuna fase!
- 3. Ogni misurazione di OV viene effettuata sulla stessa fase, ed è giusto così.
- Quando si misurano 400V, le fasi vengono intrecciate nell'installazione, il che provoca misurazioni errate con l'Envoy.

Non disconnettere il cablaggio e non spostare i TA improvvisamente.



#### Fase 7.1 - Messa in servizio con ITK



Per iniziare, premere

Configurazione

del contatore

## Fase 7.2 - Messa in servizio con ITK

Usare il menu a tendina per impostare la configurazione delle fasi.

In questo esempio, supponiamo di avere una casa trifase, perciò scegliamo L1+L2+L3.



Premere **Sì** per proseguire con l'Installazione guidata.





Premere Avanti

per continuare

## **Fase 7.3 - Messa in servizio con ITK**



Ora controllare che le letture di L1 siano positive. Questo step presume che sia già stato completato il test del voltmetro per verificare che le fasi siano perfettamente uguali.

Se le letture sono negative, vuol dire che vi è stato un errore durante l'installazione.

Verificarlo per tutte le fasi.



Quando le fasi sono state completate, spuntare le caselle di controllo e premere **Avanti** 



## Fase 7.4 - Messa in servizio con ITK

Spegnere il sistema PV.

Se l'Envoy e il relè Q sono connessi allo stesso RCBO, non spegnere il sistema.

## L'Envoy si spegnerà e la messa in servizio dovrà essere eseguita nuovamente.

In questo caso, la produzione potrebbe venire (temporaneamente) interrotta tramite un interruttore di isolamento o il pulsante di test del relè Q.





## Fase 7.5 - Messa in servizio con ITK

Controllare se la lettura della produzione è pari o vicina allo zero.

Se la lettura è quella prevista, premere **Abilita** per abilitare il contatore di produzione. In seguito premere **Fine**.

Connected to ENVOY_008818. Don't move your device away from Envoy.
1
Current Power Production
-0.00 w ¢
L1(A) 0.00 W L2(B) -0.00 W L3(C) 0.00 W
Production readings are close to zero, as expected. Tap Enable production meter to complete the set up.
Please allow Production circuits to discharge completely and verify 0 kW production before enabling the meter. Note that if the Production Meter is not configured correctly, consumption data will be incorrect.
Enable production meter





## Fase 7.6 - Messa in servizio con ITK

Un valore di produzione **negativo** indica un errore nell'installazione dei TA

Controllare l'orientamento e il cablaggio dei TA per tutto il circuito

Verificare che non vi siano connessioni inverse



Per risolvere il problema, seguire i suggerimenti dell'applicazione.



#### Fase 8.1 - Messa in servizio con ITK

NOTA: La misurazione della produzione deve essere configurata e abilitata prima di abilitare il contatore di consumo.

# Premere sul **Contatore di consumo** per accedere alla configurazione

🕑 Pr Ac Ap	oductior tive Power parent Por	• <b>Meter</b> • : -0 W wer : 30 V	A	)
L1(A)				
0.00 W	13.10 VA	0.11 A	122.35 Vrms	0.00 PF
L2(B)				
-0.00	17.31	0.14	122.32	0.00
Cc  Dis	va onsumpt	A	Vrms	PF
Cc  Dis	va onsumpt	A	Vrms	PF )
Cc     Dis	va onsumpt abled	A	Vrms	PF )



#### Fase 8.2 - Messa in servizio con ITK

Connected to ENVOY_008818. Don't move your device aw	ay
	6
<b>Total home load</b> 21 Apr 2020, 05:50:53 PM	
<b>32.73</b> w 💠	
L1(A) 16.31 W L2(B) 16.37 W L3(C) 0.00	W
<ul> <li>Switch OFF the PV breakers.</li> <li>Switch OFF the Enphase Battery circuit.</li> </ul>	
NEXT >	
Skip the wizard and enable the meter.	

Connected to ENVOY 008818. Don't move your device away.. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Total home load 32.73 w o Accendere un carico L1(A) 16.31 W L2(B) 16.37 W L3(C) 0.00 W ad alto consumo noto come controllo Turn on a known load, such as a heat gun, then tap Next. corrispondono premere Avanti Skip the wizard and enable the meter. per confermare le

ENPHASE.

del contatore

secondario

Se le misure

misurazioni

Premere Avanti

per continuare

Verificare che tutti

i PV e i circuiti

delle batterie

siano spenti

#### Fase 8.3 - Messa in servizio con ITK

PV e accumulo batteria disattivati?

Con il carico aggiuntivo attivato, il carico domestico totale dovrebbe aumentare.

Premere Avanti







### Fase 8.4 - Messa in servizio con ITK

La produzione PV deve essere disabilitata fino a questo punto.

Premere per selezionare "Accendi interruttori PV..."

Attivare la produzione PV e avviare il timer



La potenza netta cambia una volta che gli inverter iniziano a produrre energia

Premere **Avanti** per continuare





#### Fase 8.5 - Messa in servizio con ITK



#### Fase 8.6 - Messa in servizio con ITK



I dati dei TA corrispondono ai valore di consumo domestico?

Does the home's utility meter approximately match this reading?



I'm not able to see a reading on the utility meter.



#### Fase 8.7 - Messa in servizio con ITK



🥑 Pr	oduction	n Meter		
Ac	tive Powe	r : 2 kW		
Ap	parent Po	wer : 2 kV/	4	
L1(A)				
1.20	1.20	9.70	124.09	1.00
kW	kVA	A	Vrms	PF
L2(B)				
1.20	1.21	9.70	124.20	1.00
kW	kVA	A	Vrms	PF
Co Ac Ap Matrix	onsumpt tive Powe	ion Mete r : 3 kW (E wer : 3 kV/	r xporting to A	Grid)
Cc Ac Ap Me	tive Powe parent Po eter Locati	ion Mete r : 3 kW (E wer : 3 kV/ on : Load <sup>,</sup>	r xporting to 4 with Solar	Grid)
Ct Ac Ap Me L1(A)	tive Powe parent Po eter Locati	ion Mete r : 3 kW (E wer : 3 kV/ ion : Load	r xporting to A with Solar 124.00	Grid) -0.99
Cc Ac Ap Me L1(A)	onsumpt tive Powe oparent Po eter Locati 1.27 kVA	ion Mete r : 3 kW (E wer : 3 kV/ ion : Load ( 10.21 A	r xporting to A with Solar 124.00 Vrms	Grid) -0.99 PF
C( Ac Ap Me 1.26 kW L2(B)	tive Powe parent Po eter Locati 1.27 kVA	ion Mete r : 3 kW (E wer : 3 kV/ ion : Load 10.21 A	r xporting to A with Solar 124.00 Vrms	Grid) -0.99 PF
C C Ac Ap Me L1(A) -1.26 kW L2(B) -1.26	tive Powe parent Po eter Locati 1.27 kVA 1.26	ion Mete r : 3 kW (E wer : 3 kV/ on : Load r 10.21 A 10.18	r xporting to A with Solar 124.00 Vrms 124.17	Grid) -0.99 PF -1.00
C ( Ac Ap Me L1(A) -1.26 kW L2(B) -1.26 kW	tive Powe parent Po eter Locati 1.27 kVA	ion Mete r : 3 kW (E wer : 3 kV/ on : Load r 10.21 A 10.18 A	r xporting to A with Solar 124.00 Vrms 124.17 Vrms	Grid) -0.99 PF -1.00 PF
C ( Ac Ap Me L1(A) -1.26 kW -1.26 kW	bonsumpt tive Powe iparent Po eter Locati 1.27 kVA 1.26 kVA	ion Mete r : 3 kW (E wer : 3 kV/ ion : Load 10.21 A 10.18 A	r xporting to A with Solar 124.00 Vrms 124.17 Vrms	Grid) -0.99 PF -1.00 PF



