


Cách để chuyển quyền sở hữu hệ thống Enphase?




Làm theo cách dưới đây để chuyển quyền sở hữu hệ thống Enphase.

Nếu gần đây bạn đã mua một ngôi nhà hoặc tòa nhà có hệ thống Enphase và muốn có quyền sở hữu hệ thống, vui lòng nhấp vào liên kết này để bắt đầu quá trình thay đổi quyền sở hữu. Bạn sẽ được nhắc tạo tài khoản Enphase nếu bạn chưa có tài khoản. (Khi được nhắc tạo tài khoản, hãy chọn mục Khác trên trang Đăng ký Người dùng mới.)



Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được yêu cầu hoàn thành biểu mẫu Chuyển quyền sở hữu và trả khoản phí 199 USD.



Việc chuyển nhượng chủ nhà sẽ chuyển quyền bảo hành sản phẩm cho bạn, cũng như cấp cho bạn quyền truy cập vào tài khoản của hệ thống trong Enphase App, phần mềm theo dõi quá trình sản xuất và tình trạng của hệ thống.

Trong khi đó, Báo cáo Kiểm tra cung cấp thông tin chuyên sâu về tình trạng của hệ thống năng lượng mặt trời đã lắp đặt của bạn và xác định các vấn đề có thể cần chú ý.

Để yêu cầu mục Tiếp tục Bảo hiểm, vui lòng hoàn tất giao dịch trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất quy trình thay đổi quyền sở hữu.

© 2023 Enphase Energy. All rights reserved. Enphase, Logo E và CC, IQ, và một số nhãn hiệu khác được liệt kê tại <https://enphase.com/trademark-usage-guidelines> đều là nhãn hiệu của Enphase Energy, Inc. Dữ liệu có thể thay đổi